



Waschen ohne Waschmittel

Die Energie-Waschkugel mit EM

Set aus Energie-Waschkugel, SODASAN Gallseife,
SODASAN Bleichmittel, eMC® Textilienreiniger
und Baumwollbeutel



Wie funktioniert die Waschkugel?

Die EM Keramik wird bei hohen Temperaturen (1200 - 1300°C) gebrannt und wirkt aufgrund von Resonanzschwingungen und langwelliger Infrarotstrahlung. Zusammenballungen von Wassermolekülen (Wasser-Cluster) werden durch diese EM-Keramik verkleinert. Das führt zu einer Belebung des Wassers, die sich auch in den Eigenschaften des Wassers bemerkbar macht. Da durch die Auflösung der Wasser-Cluster das Wasser „weicher“ wird und sein Schmutzlösevermögen zunimmt, hat die Waschkugel eine enorme Waschleistung.

Die EM Keramik unterstützt die Aktivität von Mikroorganismen. Die Kombination von Waschkugel und eMC® Textilienreiniger erhöht die Waschleistung. Bei Bedarf geben Sie einen „Spritzer“ eMC® Textilienreiniger in den Hauptwaschgang oder in das Weichspülerfach. Flecken werden mit der Gallseife vorbehandelt.

Mit dem Waschkugel-Set schonen Sie die Umwelt, Ihre Haut und die Ausgaben für Waschpulver. Außerdem können Sie im Haushalt Chemie einsparen.

Gebrauchsanweisung:

1. Waschkugel zwischen die Wäsche in die Waschtrommel legen. Um der Wäsche keine Schäden zuzufügen immer mit voller Waschmaschine waschen. Ist die Wäschetrommel nicht voll, die Waschkugel in die Baumwolltasche geben und die Henkel verknoten.
2. Waschmaschine auf das gewünschte Programm einstellen.
3. Weisen die Wäschestücke Flecken auf, mit Gallseife oder eMC® Textilienreiniger vorbehandeln. Sehr schmutzige Wäsche 1 - 2 Stunden mit eMC® Textilienreiniger einweichen (10 - 30 ml auf 10 l Wasser).
4. Ab Wasserhärtebereich 3, d.h. ab 14°dH (deutsche Härtegrade) oder 23°fH (französische Härtegrade) ist ein Öko-Wasserenthärter zusätzlich zu empfehlen.
4. Bei jeder Weiß-Wäsche einen Teelöffel des Bleichmittels hinzufügen.
5. Waschkugel mit EM einmal im Monat 1 - 2 Stunden in die Sonne legen.

Bei Verwendung der Waschkugel braucht es kein oder nur wenig Waschmittel. Ob Sie weiterhin etwas Waschmittel verwenden, entscheiden Sie aufgrund der Waschergebnisse.

Lediglich weiße und bunte Wäsche werden wie gewohnt getrennt. Die Waschkugel in die Mitte der Wäsche in die Trommel legen. Der Gebrauch der Waschkugel schützt die Wäsche vor Farbverlust durch den Verzicht von Chlor. Die Textilien bleiben geschmeidig.

Mit dem Mitwaschen eines Lappen mit ätherischen Ölen kann der Wäsche der Lieblingsduft hinzugefügt werden.

Bei einer Wäsche pro Tag (4 kg) ist die Kugel ca. 3 Jahre wirksam.